

スキャン手順書

Panasonic製STB
・ TZ-BDW920P

テレビ小山放送(株)

概要

1

手順通りにSTBのチャンネル設定操作をして行うことで、地上デジタルの番組表に「TOKYO MX」「tvk」の2チャンネルが追加されます。

1月7日（水）午前10時00分以降にチャンネル設定をしてください。

重要 1月7日以降の録画予約をしている場合は再度予約設定をしてください。

スキャン手順 リモコン操作①

2



STBリモコンの
[操作一覧]ボタンを押
す。

STBリモコンの
左◀ボタンを4回押
す。
。

スキャン手順 リモコン操作②

3

下▼ボタンを押して
【放送設定】を選び
[決定]を押す。



スキャン手順 リモコン操作③

4



【設置設定】を選び
[決定]を押す

スキャン手順 リモコン操作④

5



【チャンネル設定】
を選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑤


6

【地上デジタル】を
選び
[決定]を押す。



スキャン手順 リモコン操作⑥

7



【初期スキャン】を
選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑦

8



【方式切換】へ進む
ため、
STBリモコンの[青]ボ
タンを押す。

スキャン手順 リモコン操作⑧


9



【トランジスタモジュレーション】を選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑨


10



地域選択は
【栃木】のままで
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑩


11



地域選択は
【栃木】のままで
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑪

12




初期スキャンが始まります。

初期スキャンには約3分かかります。

スキャン手順 リモコン操作⑫

13



初期スキャンが終
りましたら、
[戻る]を何度か押して、
視聴画面に戻る。


[番組表]を押す
TOKYO MXとtvkが
番組表に追加されて
いれば設定終了です。

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

- ③ボタンには「とちぎテレビ」が設定されています。
「音量」変更ボタンの左側にある「チャンネル」の上ボタンを押すことで、「t v k」、「テレ玉」と移動します。
【番組表】でも隣に順番に表示されています。
 - ⑨ボタンには「TOKYO MX」が設定されます。
 - ⑫ボタンは何も設定されません。
- 一例として、⑫ボタンに「テレ玉」を設定する方法をご案内します。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①

15



STBリモコンの⑫ボタンに「テレ玉」を設定する場合の操作です。

スキャン手順 リモコン操作①から⑤までは同様の操作です。

【マニュアル】を選択して[決定]を押す。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作②

16



下ボタンをしていくと、
P014に「031-2 テレ
玉」があります。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作③

17



STBリモコンの[緑]ボタンを押す。

入れ替えたい「テレビ」の位置で[決定]を押す。

続いて、Po12の空欄の位置で[決定]を押す。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作④

18



Po12の位置に「テレ玉」が移動します。

[戻る]ボタンを何度か押して、TV視聴画面に戻る。

STBリモコンの⑫ボタンを押して、テレ玉にチャンネル移動できることを確認して完了です。