



スキャン手順書

Pioneer製STB  
BD-V372

テレビ小山放送(株)

# 概要

1

手順通りにSTBのチャンネル設定操作をして行うことで、地上デジタルの番組表に「TOKYO MX」「tvk」の2チャンネルが追加されます。

1月7日（水）午前10時00分以降にチャンネル設定をしてください。

**重要** 1月7日以降の録画予約をしている場合は再度予約設定をしてください。

# スキャン手順 リモコン操作①

2


STBリモコンの  
[メニュー]ボタンを押  
す。

次に、右を5回押下し  
て、【設定する】を  
選ぶ。



# スキャン手順 リモコン操作①


3



下を2回押下して、  
【設置設定】を選んで  
[決定]ボタンを押す。

# スキャン手順 リモコン操作②


4



下を3回押下して、  
【自動チャンネル設定】  
を選び  
[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作③

5



地域選択は  
【栃木】のままです。  
下を1回押して、  
スキャンモードに合  
わせて決定を押下。

【再スキャン】から  
【初期スキャン】を  
選ぶため、  
右ボタンを押下して  
[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作③

6



STBリモコンの  
[青]ボタンを押して  
スキャンを実行しま  
す。


(初期スキャンには  
約10分かかります)

# スキャン手順 リモコン操作⑥

7

初期スキャンが終わりましたら、[戻る]を何度か押して、視聴画面に戻る。

[番組表]を押す  
TOKYO MXとtvkが  
番組表に追加されて  
いれば設定終了です。



※下記からの案内は必須の操作ではありません。

- ③ボタンには「とちぎテレビ」が設定されています。  
「音量」変更ボタンの左側にある「チャンネル」の上ボタンを押すことで、「t v k」、「テレ玉」と移動します。  
【番組表】でも隣に順番に表示されています。
- ⑨ボタンには「TOKYO MX」が設定されます。
- ⑫ボタンには「t v k」が設定されます。

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

番組表の順番は【NHK】 → 【Eテレ】 → 【日テレ】 → 【TBS】 →  
【フジテレビ】 → 【テレビ朝日】 → 【テレビ東】 → 【とちぎテレビ】  
→ 【行政テレビ】 → 【コミチャン】 → 【ガイドチャンネル】 →  
【TOKYO MX】 → 【t v k】 → 【テレ玉】

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①

10

STBリモコンの⑫ボタンに「テレ玉」を設定する場合の操作です。


TV視聴画面にて、STBリモコンの「メニュー」ボタンを押します。

右ボタンを5回押して、【設定する】に合わせます。



# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作②


11



【番組視聴設定】で  
「決定」を押します。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作③


12



【ワンタッチ・お好み選局設定】に合わせて「決定」を押します。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作④


13



【地上】に合わせて  
「決定」を押します。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作⑤


14



チャンネル一覧の中  
に【地上031】に合わ  
せる。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作⑥

15



STBリモコンの⑫ボタンを押すと、【地上031】の右側に12と表示されます。

「戻る」ボタンでTV視聴画面にして、⑫ボタンを押して【テレビ】になれば設定完了です。