



スキャン手順書

Pioneer製STB  
BD-V371

テレビ小山放送(株)

# 概要

1

手順通りにSTBのチャンネル設定操作をして行うことで、地上デジタルの番組表に「TOKYO MX」「tvk」の2チャンネルが追加されます。

1月7日（水）午前10時00分以降にチャンネル設定をしてください。

**重要** 1月7日以降の録画予約をしている場合は再度予約設定をしてください。

# スキャン手順 リモコン操作①

2



STBリモコンの  
[ナビ]ボタンを押す。

【設定】を選び  
[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作②

3




STBリモコンの  
[縁]ボタンを押す。

【設置設定】の画  
面にする。

# スキャン手順 リモコン操作③


4



【自動チャンネル設定】  
を選び  
[決定]を押す。

# スキャン手順 リモコン操作④

5




地域選択は  
【栃木】のままで。

下↓ボタンを押下して、  
スキャンモードを  
【初期スキャン】を  
選び  
[決定]を押す。

初期スキャンが始ま  
ります。  
初期スキャンには約  
10分かかります。

# スキャン手順 リモコン操作⑤

6



初期スキャンが終わりましたら、  
[戻る]を押して、視聴  
画面に戻る。

[番組表]を押す  
TOKYO MXとtvkが  
番組表に追加されて  
いれば設定終了です。

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

- ③ボタンには「とちぎテレビ」が設定されています。  
「音量」変更ボタンの左側にある「チャンネル」の上ボタンを押すことで、「t v k」、「テレ玉」と移動します。  
【番組表】でも隣に順番に表示されています。
- ⑨ボタンには「TOKYO MX」が設定されます。
- ⑫ボタンには「t v k」が設定されます。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作


8

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

番組表の順番は【NHK】 → 【Eテレ】 → 【日テレ】 → 【TBS】 →  
【フジテレビ】 → 【テレビ朝日】 → 【テレビ東】 → 【とちぎテレビ】  
→ 【行政テレビ】 → 【コミチャン】 → 【TOKYO MX】 → 【tv  
k】 → 【テレ玉】 → 【Gガイド】

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①

9




STBリモコンの⑫ボタンに「テレ玉」を設定する場合の操作です。

TV視聴画面にて、STBリモコンの「ナビ」ボタンを押します。

【設定】に合わせます。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①


10



リモコンの「緑」ボタンを押し、【設置設定】へ進みます。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①


11



リモコンの「青」ボタンを押し、【番組視聴設定】へ進みます。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①


12



【ワンタッチ・お好み選局設定】に合わせて「決定」を押します。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①


13



放送サービス【地上】のままで、リモコンの「↓下ボタン」を押し、  
【地上0312テレ玉1】まで移動します。

# 参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①

14



リモコンの⑫ボタンを押し、「決定」ボタンを押します。

【地上0312テレ玉1】の右端に⑫の数字が表示されます。

「戻る」ボタンでTV視聴画面に戻り、⑫ボタンに設定されていることを確認して完了です。。